


OPITEC

Hobbyfix

Mode d'emploi 418.621

Peinture sur tissus – Crayons Texi Mäx



Crayons Texi Mäx opaques – pour les tissus foncés



La peinture pour les couleurs foncées, à base aqueuse. Le crayon Texi Mäx OPAK résiste à la lumière, à l'eau et est exempt de solvants. Fixation en repassant au fer, avec un réglage sur coton, ensuite le tissu est lavable à 40°. Système de soupape (agiter – pomper – peindre). Pour des textiles tels que le coton, la batiste, le lin, les tissus de coton, la soie.



Texi Mäx – Le crayon robuste pour les enfants

Le crayon pour textiles Texi Mäx pour tissus clairs – avec pointe résistante. Résiste au lavage jusqu'à 60°, après fixation au fer à repasser.

